



Fali papírzsebkendő-tartó összeállítás röviden, előkészített és tanulói darabolásra kiadott anyagokra

1. A fenyőlécek tisztító csiszolása.
2. A két hosszabbik oldal méretre vágása (230mm a szegelés helyének kifúrt oldala felől mérve)
3. Megfelelő hosszra vágása, egyik elem leszabása után ezzel mérjék ki a másik oldalt, hogy egyformák legyenek.
4. Belső oldalak megválasztása, ezek alapján a sarkítás elvégzése (20 x 20 mm)
5. ezen oldalak teljes, készre csiszolása, lekerekítés kicsiszolása.
6. Káva összeállítása.
7. Alaplemez felszegelése **aláragasztással**. Ügyelve arra, hogy derékszögben álljanak, illetve a két szár párhuzamos legyen Az alaplap kissé szélesebb, hogy lehessen pontosan beállítani.
8. Borítólemezek sarkítása, csiszolással azok lekerekítése.
9. Borítólemez felragasztása, illesztése pont a lekerekítésnél legyen, kissé ki fog lógni alul, de száradás után ez levágható. Természetes előre is kimérhető és ledarabolható, de ekkor fennáll annak veszélye, hogy pontatlan lesz.
10. Pár percig, tartsuk a ragasztást, majd fordítsuk le a padra, (alul legyen a borítás, alatta legyen újságpapír), terheljük egy nagyobb könyvvel. Hagyjuk száradni.
11. .A száradás idejéig végezzenek rajzolási feladatokat.
12. Teljes száradás után a külső csiszolás következik, Készre csiszoljuk, éleket, sarkokat kissé lekerekítve.
13. Kész munkadarabra felragasztjuk a díszeket. az alaplapot a felső részén kifúrjuk a felcsavarozáshoz..